

## 〈本品をお買い求めいただいた皆様へ〉

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

この商品は『子供の科学』2018年8月号に掲載された

「ポケデン“ルクスサウンダー”」の電子工作で使用する部品セットです。

### 〈部品表〉

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> トランジスター：2SA1015 2個      | <input type="checkbox"/> スピーカー：8Ω 小型 (36mm径) 1個  |
| <input type="checkbox"/> フォトトランジスター：NJL7502L 1個  | <input type="checkbox"/> スイッチ：基板取付小型スライドスイッチ 2個  |
| <input type="checkbox"/> LED：高輝度赤 (2.1V 20mA) 1個 | <input type="checkbox"/> ユニバーサル基板：15×15穴 1枚      |
| <input type="checkbox"/> 電解コンデンサー：100μF 25V 1個   | <input type="checkbox"/> 電池ボックス：単4形×2本用リード線付き 1個 |
| <input type="checkbox"/> 積層セラミックコンデンサー：0.1μF 2個  | <input type="checkbox"/> すずメッキ線：1本               |
| <input type="checkbox"/> 抵抗器：1kΩ 4個              | <input type="checkbox"/> ビニール線 (赤)：1本            |
| <input type="checkbox"/> 75Ω 1個                  | <input type="checkbox"/> ビニール線 (黒)：1本            |

※本品に使用する食品のケース、工具、はんだ、電池等 電子部品以外のもはご自身でお求めください。

### 〈ご注意〉 本セットのご利用に際して

本セットは刃物やハンダごてを使用する電子工作を行いますので、作業にはケガの恐れがあります。

製作時および使用時には十分な配慮が必要です。

記事を参考に常識的な作業を行った場合について、使用に際する安全には十分配慮して構成しています。

しかし、万が一記事が原因で事故等が発生しても、出版社および著者は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

また、記事には著作権があります。個人として製作し、使用する以外の場合は事前にご相談ください。

作り方については、『子供の科学』2018年8月号をお求めの上、68～70ページをご覧ください。



※梱包は破損のないように十分注意しておりますが、万が一破損して届いた場合は交換いたします。

その際は、破損したものを含めすべてを着払いにてご返送ください。弊社到着後、新品とお取替えいたします。

※交換は工作前の部品のみご対応します。

工作中的作業が原因（失敗した、部品を切りすぎた、熱を加えすぎて部品が破損した 等）での交換は致しかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

『子供の科学』編集部

宛先：〒113-0033 東京都文京区本郷 3-3-11 電話：03-5805-7765

メール：「KoKa Shop!」 <http://shop.kodomonokagaku.com/>

お問い合わせフォームより