

本品をお買い求めいただいた皆様へ

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

この商品は『子供の科学』2022年7月号に掲載された
「ポケデン“マジックディスク”」の電子工作で使用する部品セットです。

部品表

□トランジスター：2SA1015	1個	□抵抗器：1kΩ	2個
□トランジスター：2SC1815	1個	□抵抗器：150Ω	1個
□フォトトランジスター：NJL7502L	1個	□抵抗器：75Ω	3個
□LED：高輝度赤（2.0V 20mA）	1個	□スイッチ：基板取付用スライドスイッチ	1個
□LED：高輝度白（3.5V 20mA）	3個	□電池ボックス：単3形×3本 リード線付き	1個
□半固定抵抗器：100kΩ	1個	□スズめっき線	1本
□ユニバーサル基板：25×15穴	1枚		

※本品に使用するお菓子の箱、厚紙、工具、はんだ、電池等 電子部品以外のものはご自身でお求めください。

ご注意 本セットのご利用に際して

本セットは刃物やハンダごてを使用する電子工作を行いますので、作業にはケガの恐れがあります。


製作時および使用時には十分な配慮が必要です。

記事を参考に常識的な作業を行った場合について、使用に際する安全には十分配慮して構成しています。

しかし、万が一記事が原因で事故等が発生しても、出版社および著者は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

また、記事には著作権があります。個人として製作し、使用する以外の場合は事前にご相談ください。

作り方については、『子供の科学』2022年7月号をお求めの上、58~60ページをご覧ください。



※ 箱は破損のないように十分注意しておりますが、万が一破損して届いた場合は交換いたします。

その際は、破損したものを含めすべてを着払いにてご返送ください。弊社到着後、新品とお取替えいたします。

※ 交換は工作前の部品のみご対応します。

工作中の作業が原因（失敗した、部品を切りすぎた、熱を加えすぎて部品が破損した 等）での交換は致しかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

『子供の科学』 編集部

宛先 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11 電話 | 03-5805-7765

メール | 「KoKa Shop!」 <http://shop.kodomonokagaku.com/>
(お問い合わせフォームより)