

# 本品をお買い求めいただいた皆様へ

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

この商品は『子供の科学』2022年9月号に掲載された  
「ポケデン“テレビキン”」の電子工作で使用する部品セットです。

## 部品表

□トランジスター：2SC1815	2個	□半固定抵抗器：500kΩ	1個
□トランジスター：2SC2655L	2個	□可変抵抗器：10kΩ	2個
□フォトトランジスター：NJL7502	1個	□可変抵抗器：ツマミ	2個
□LED：高輝度白色（3.5V 20mA）	1個	□モーター：マブチFA130	2個
□抵抗器：1kΩ 1/4W	1個	□スイッチ：基板取付用小型スライドスイッチ	2個
□抵抗器：75Ω 1/4W	1個	□ユニバーサル基板：15×15穴	1枚
□抵抗器：3Ω 2W	2個	□電池ボックス：単3形×3本 リード線付き	2個
□電解コンデンサー：100μF 25V	2個	□ビニール線：赤、黒 各1m	各1本
□積層セラミックコンデンサー：0.1μF	2個	□スズめっき線	1本

\*本品に使用するお菓子の箱、厚紙、工具、はんだ、電池等 電子部品以外のものはご自身でお求めください。

## ご注意 本セットのご利用に際して

本セットは刃物やハンダごてを使用する電子工作を行いますので、作業にはケガの恐れがあります。


製作時および使用時には十分な配慮が必要です。

記事を参考に常識的な作業を行った場合について、使用に際する安全には十分配慮して構成しています。

しかし、万が一記事が原因で事故等が発生しても、出版社および著者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

また、記事には著作権があります。個人として製作し、使用する以外の場合は事前にご相談ください。

作り方については、『子供の科学』2022年9月号をお求めの上、58~62ページをご覧ください。



\* 箱包は破損のないように十分注意しておりますが、万が一破損して届いた場合は交換いたします。

その際は、破損したものを含めすべてを着払いにてご返送ください。弊社到着後、新品とお取替えいたします。

\* 交換は工作前の部品のみご対応します。

工作中の作業が原因（失敗した、部品を切りすぎた、熱を加えすぎて部品が破損した等）での交換は致しかねますのでご了承ください。

## お問い合わせ

『子供の科学』  
編集部

宛先 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11

✉ | 「KoKa Shop!」 <https://shop.kodomonokagaku.com/>  
(お問い合わせフォームより)