

本品をお買い求めいただいた皆様へ

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

この商品は『子供の科学』2024年2月号に掲載された
「ポケデン “ヒカリシャテキ”」の電子工作で使用する部品セットです。

部品表

□ トランジスター：2SC1815	1個	□ スイッチ：基板取付型スライドスイッチ	1個
□ トランジスター：2SD1866	1個	□ ユニバーサル基板：15×15穴	1枚
□ フォトトランジスター：NJL7502L	1個	□ ソレノイド：CBS07300140（タカハ機工）	1個
□ 抵抗器：100kΩ	1個	□ 電池ボックス：単3形×4本 リード線付き	1個
□ 抵抗器：1kΩ	1個	□ スズめっき線	1本
□ 電解コンデンサー：100μF 25V	1個		


※本品に使用のお菓子の箱、厚紙、工具、はんだ、電池等 電子部品以外のものはご自身でお求めください。

ご注意 本セットのご利用に際して

本セットは刃物やハンダごてを使用する電子工作を行いますので、作業にはケガの恐れがあります。製作時および使用時には十分な配慮が必要です。

記事を参考に常識的な作業を行った場合について、使用に際する安全には十分配慮して構成しています。しかし、万が一記事が原因で事故等が発生しても、出版社および著者は一切の責任を負えませんのでご了承ください。また、記事には著作権があります。個人として製作し、使用する以外の場合は事前にご相談ください。

作り方については、『子供の科学』2024年2月号をお求めの上、58～60ページをご覧ください。



- ※ 梱包は破損のないように十分注意しておりますが、万が一破損して届いた場合は交換いたします。その際は、破損したものを含めすべてを着払いにてご返送ください。弊社到着後、新品とお取替えいたします。
- ※ 交換は工作前の部品のみご対応します。工作中的の作業が原因（失敗した、部品を切りすぎた、熱を加えすぎて部品が破損した 等）での交換は致しかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

『子供の科学』
編集部

宛先 | 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-3-11

☑ | 「KoKa Shop!」 <https://shop.kodomonokagaku.com/>
(お問い合わせフォームより)